



Примечание: Первый шаг трубы 75 мм, от чистой поверхности стен.  
 Условные обозначения:  
 - Желтый контур: Система отопления "Теплый пол"  
 - Синий контур: Трубопроводы в подполье  
 - Красный контур: Подпольные трубопроводы  
 - Зеленый контур: Внешние трубопроводы  
 - Красная линия: Утеплитель  
 - Синяя линия: Демпферная лента  
 - Зеленая линия: Полиэтиленовая пленка  
 - Красная линия: Арматурная сетка  
 - Синяя линия: Бетонная стяжка

442/07/12.09.06/OB		г. Уфа, ул. Сельской Богородской	
Изм.	К.уч.	Лист	Хар.
Разраб.	Лист	Лист	Лист
Пробир.	Лист	Лист	Лист
Ум.	Лист	Лист	Лист

Автозал с сервисным обслуживанием автомашин  
 Монтажная схема укладки тепловой трубы.

346 "ТермоТек Рус"  
 (812) 747-30-30  
 ur@terrotek.ru  
 www.terrotek.ru